Installation Guide & Operation Manual

Technical

Bulletin M207006

MEGAsys NAS/DVR Backup Technical Notes TN-207021501 v1.0

For MEGAsys v4.0 r14.9 (Big5) or above v4.0 r8.18(GB) or above

2007/02/15 Evertech Electronics Ltd.

Installation Guide & Operation Manual

CONTENT

Part I:	System Diagram			
Part II:	Sett	up NAS Server	4	
	I. II.	修改 NAS Server IP Share Local Disk	4	
Part III:	DV	R IP & Port Setting	5	
Part IV:	Install NAS Function		6	
	I. II.	加入 NAS Key	6 6	
Part V:	Ope	erate NAS Function	8	
Part VI:	ZyXEL Router Setup		8	
	I. II. IV. V. VI. VII.	登入 ZyXEL Router 系統	8 10 11 13 14 15 16	
Part VII:	ME	GAsys Operation	17	
	I. II. III. IV.	Add DVR Video Icon Monitor Video Playback from NAS Server Playback from Local DVR	17 17 18 19	
Part VIII:	: Monitor from IE			

Part I: System Diagram



Installation Guide & Operation Manual

Part II: Setup NAS Server

- I. 修改 NAS Server IP
- 1. 點選 Control Panel > Network Connection > Local Area Connection。
- 2. 點按 "Local Area Connection" 的右鍵, 選擇 "Properties"。
- 3. 點選 "Internet Protocol (TCP/IP)", 並選按 "Properties" 按鈕。



II. Share Local Disk

- 1. 在桌面上, 點按 My Computer。
- 2. 點按一下 "D:" 硬盤, 並按一下右鍵, 選擇 "Sharing and Security .." 功能。

Goneral	Tools Hardware Sharing Dusts
General	
Local	sharing and security To share this folder with other users of this computer only, drag it to the <u>Shared Documents</u> folder.
	To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box.
	Make this folder private
Netwo	ork sharing and security
	To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name.
(3)	Share this folder on the network
1000	Share name: NAS1_D
(4)	Allow network users to change my files
Learn	more about sharing and security.
i) w	/indows Firewall is configured to allow this folder to be shared ith other computers on the network

- 3. 在跳出的視窗上, 點按一下 "Share this folder on the network" 功能。如有需要可更改 Share Name 名稱。
- 4. 再點按 "Allow network users to change my files."
- 5. 點選完成後,按下 OK 鍵退出。
- 6. 該硬盤便完成 Share 工序。

Part III: DVR IP & Port Setting

1.

Cam Schedule Account System Alarm Alarm L	og User Log D	IO PTZ	
Host & Lan - 3653e0083 (1)			
Host Name MTY08-DVR207011	(2) IP 19	2.168.0.72	
(3) Net Mask 25	5.255.255.0	
System Clock $2007 \xrightarrow{2} 7 \xrightarrow{2} 7 \xrightarrow{15} 7 \xrightarrow{10} 741$	→ <mark>46</mark> →	Timezone GMT+8	I/Taipei
Printer Setup Backup Config Restore Config	NTP	Login Control	NAS
Internet			
DNS Server Dynamic Dt	IS		
(4) Mail(SMTP) Server	Account	Passv	vord
LAN Default Gateway 192.168.0.200			
✓ Dialup (5) TEL No.	Dialup	disconnect	
→ ADSL Dialup Dial On Boot	Account	Passv	/ord
Others			
🔽 Recycle Rec 🔽 Auto Login admin 🔔	Cam /	Auto Switch eve	ery 8 -> Sec
Minimize Video Size number P frames a	fter I frame 24	ī)	
Enable telnetd	out bandwidth)	NewHI) format ext3
For Virtual Server, port 80,9090,9192 must be oper	ned and may ne	ed he remanned	
(6) port80 8080 (7) port9090 8081 (8)	nort9192 808		
	(por 61 52 000		
		- mun	

- 2. 在 IP 旁輸入該 DVR 的網路地址。例子: DVR1 IP 192.168.0.72。
- 3. 在 Net Mask 旁輸入資料。例子: Net Mask 255.255.255.0。
- 4. 在 LAN 旁先剔選使用。
- 5. 然後,在 Gateway 旁輸入資料。例子: Gateway 192.168.0.200。
- 6. 修改 Port80 的數值。例子: Port80 8080。
- 7. 修改 Port9090 的數值。例子: Port9090 8081。
- 8. 修改 Port9192 的數值。例子: Port9192 8082。
- 9. 完成以上的資料修改,按下 Apply 鍵,然後按 OK 鍵退出。

Part IV: Install NAS Function

- I. 加入 NAS Key
- 1. 先把 DVR1 關閉, 然後把 NAS Key 是安裝在 DVR1 上的^o 把 NAS Key 插在 DVR1 的機背 Parallel Port 上^o
- 2. 把 DVR1 電源開啓, 登入 DVR BIOS, 修改 Integrated Peripherals 中的 Onboard Parallel Port 參數。 [DVR BIOS: Integrated Peripherals > Onboard Parallel Port = 378/IRQ7]

In Inc.	ntegrated Peripherals	
On-Chip Primary PCI IDE	[Enabled]	
On-Chip Secondary PCI IDE	[Enabled]	
On-Chip SATA	[Auto]	Mer
× SATA PortO configure as	SATA PortO	
SATA Port1 configure as	SATA Port1	[Di
USB Controller	[Enabled]	Dis
USB 2.0 Controller	[Enabled]	por
USB Keyboard Support	[Disabled]	
USB Mouse Support	[Disabled]	[3]
Legacy USB storage detect	[Enabled]	Ena
AC97 Audio	[Auto]	poi
Onboard H/W LAN	[Enabled]	378
OnBoard LAN Boot ROM	[Disabled]	
Onboard Serial Port 1	[Disabled]	[2]
Anhoard Serial Port 2	[Disabled]	Ena
Onboard Parallel Port	[378/IRQ7] (2)	por
Parallel Port Mode	[SPP]	27
× ECP Mode Use DMA	3	
		13

- 3. 儲存這參數, 及退出 BIOS 設定頁, 重新開啓 DVR。
- 4. 重新登入 DVR 後, 在 Setup Page 中的 System 頁內會增加兩個功能鍵 NAS 及 NTP, 這表示 NAS 功能已被加入。
- II. 設定 NAS 資料
- 1. 登入 Setup **①** > System 頁。
- 2. 點按 NAS 功能鍵, 會跳出另一個視窗。

Host & Lan - 3653e0083	(1)
Host Name MTY08-DVR2070	III IP 192.168.0.72
	Net Mask 255.255.255.0
System Clock 2007 2 2 1	15 2 10 2 41 2 46 2 Timezone GMT+8/Taipei 7
Printer Setup Backup Config	Restore Config
Internet DNS Server	Dynamic DNS
Internet DNS Server Mail(SMTP) Server	Dynamic DNS Account Password
Internet DNS Server Mail(SMTP) Server A LAN Default Gateway	Dynamic DNS Account Password 192.168.0.200

Installation Guide & Operation Manual

3. 在 NAS Setup 頁中, 點按 "Enable" 功能, 表示需要啓動 NAS 功能。

Path	//192.168.0.140	D/NAS1_D (4)
User	administrator	(5)
Password		(6) I
- OverWrite	UpperBoun LowerBour	nd <mark>400 </mark>
Backup Period	~ [1 ₹	hour 🔨 🚺 🚽 min
Valuma		GP Delete All

- 4. 加入 NAS Server 的路徑資料 Path。例子: Path //192.168.0.140/NAS1_D。
- 5. 加入登入名稱 User。例子: User administrator, 這是 NAS Server 登入系統時的登入名稱。
- 6. 加入登入密碼 Password。例子: 沒有 Password, 可以空著不用輸入。
- 7. 資料輸入完成後,按下 OK 鍵,如成功接通 NAS Server,會出現 "Starting ... OK" 等字眼[。]若 NAS Server 已在網路上,等候數秒,該頁會自動關閉[。]
- ◆ 按 Status 鍵, 可以看到有關連接 NAS Server 的資料



Part V: Operate NAS Function

當以上的資料設定完成後,等候數分鐘,可以看到 NAS Server 機器前的 RAID 裝置上的 HDD 燈會開始閃動,按表示 DVR 的影像資料開始抄到 NAS Server 上。

Part VI: ZyXEL Router Setup

- ◆ ZyXEL Router 的 IP 預設値為 192.168.1.1。在正式使用前, 請更改它的 WAN Port / LAN Port IP, 請參 看下頁。
- ♦ 使用 IE Browse 登入 ZyXEL Router 進行參數編輯
- ✤ ZyXEL Router 的登入密碼(預設値) 為 '1234'。
- I. 登入 ZyXEL Router 系統
- 1. 在 Windows 中, 開啓 IE Browse, 並輸入 Router IP 192.168.42.88°
- 2. 輸入密碼 1234, 然後按 Login 鍵。

192.168.42.88 - ZyXEL ZyWALL 5 Internet Security Appliance	- Windows Internet Explorer	
G → E http://192.168.42488/rpAuth.html	💓 🍫 🗙 Live Search	P -
🚖 💠 🍘 192.168.42.88 - ZyXEL ZyWALL 5 Internet Security A	🏠 🔹 📾 🕤 🖶 🗣 🔂 Pag	e 🔹 🌍 Tools 👻 "
ZyXEL		
7,/// 411	5	
2 Junice		
Enter Password and	t click Login.	
Password:		
	and the second se	
(211) Logn	Reset	
	😜 Internet	4 100% •

3. 再按下 Ignore 鍵登入系統。如需要更改系統密碼,可於此時在 "New Password" 旁輸入新密碼,再在 "Retype to Confirm" 旁輸入新密碼一次,然後按 "確認" 鍵。(如用戶在更改密碼後,忘記密碼,或因更 改密碼的步驟出問題,而未能成功登入系統,必須把 ZyXEL Router 送返廠重設密碼資料。)

🕥 + 🖉 http://192.1	8.42.88/passWarning.html	V 4 X Live Search	
192.168.42.88 -	2yXEL ZyWALL 5 Internet Security A	🔂 • 📾 • 🖶 •	🔂 Page 👻 🌍 Tools
' yXEL			
	Use this screen to chang New Password:	je the password.	
	Retype to Confirm:		
	Арку	Time.	

Installation Guide & Operation Manual



Installation Guide & Operation Manual

II. 修改 Router 的日期及時間

🖉 192.168.42.88 - Zy	yXEL ZyWALL 5 Internet Security Appliance - Windows Internet Explorer	
🔆 🗸 🖉 http://1	192.168.42.88/rp5ys.html	P -
😭 🏟 🏾 🍎 192.168.42	2.88 - 2/XEL 2/WALL 5 Internet Security A	Tools - »
Z.YEI		HELP (?)
ZYAEL		Ŭ
номе	MAINTENANCE (2)	
REGISTRATION	General Password Time and Date Device Mode F/W Upload Backup&Restore Restart	
NETWORK 🖾	Current Time and Date	
SECURITY 🛛	Current Time 18:40:01 GMT+08:00	
	Current Date 2007-02-13	
STATIC ROUTE	Time and Date Setup	
BW MGMT	(3i) (• Nanual	
DNS	New Time (hh:mm:ss) (31) 17 : 33 : 27	
REMOTE MGMT	New Date (yyyy-mm-dd) 2007 - 2 - 13	
ALG	Get from Time Server	
REPORTS 🕅	Time Protocol Daytine (RFC-887) 1	
LOGS	Time Server Address* 0 post htp any Synchronize Now.	
MAINTENANCE	Time Zone Setua	
Lacourt	(1) Time Zone (GNT-98:00) Being Hong Kong Peth. Singapore Takel	
LUGUUT		
	Enable Daylight Saving Start Date First V Sunday V of January V (2007-01-07) at 0 o'clock	
	End Date First V Sunday V of January V (2007-01-07) at 0 o'clock	
	(5) (Appy) Reset	
1.		
\mathbf{V}		
X X		
Sta	tatus; Ready	
	Internet	100% •

當這 ZyXEL Router 是首次使用時,或發覺時間日期不對時,便可進行修改。

- 1. 登入系統後, 點按 Maintenance。
- 2. 點選第三頁 Time and Date。
- 3. 在 "Time and Date Setup" 下, 點選 "Manual"。然後, 修改時間和日期資料。
- 4. 在 "Time Zone Setup" 下, 修改 Time Zone 資料 選用 (GMT+08:00) Beijing, Hong Kong, ...。
- 5. 完成以上資料設定後,按下 Apply 鍵儲存資料。

Installation Guide & Operation Manual

III. 修改 WAN IP

🖉 192.168.42.88 - Zy	XEL ZyWALL 5 Internet Security Appliance - Windows Internet Explorer	E F 🛛
🕗 🗸 🖉 http://1	192.168.42.08/p5ys.html	ρ-
😭 🏟 🌈 192.168.42	.88 - Zy/EL ZyWALL 5 Internet Security A	a 🔹 🍈 Tools 🔹 🎽
Z		HELP (?)
ZYNEL		
номе	WAN (2)	
REGISTRATION	Route WAN Traffic Redirect Dial Backup	
	ISP Parameters for Internet Access	
LAN	Encansulation (3) Ethernel	
DMZ	Service Type Standard	
WLAN	WAN IP Address Assignment	
WIRELESS CARD	Get Automatically from ISP	
SECURITY 🛛	(41) O Use Fixed IP Address	
ADVANCED	My WAN IP Address (41) 192 - 168 - 42 - 88	
REPORTS 🗹	My WAN IP Subnet Mask 255 , 255 , 0 Gateway IP Addrese 192 754	
LOGS		
MAINTENANCE	Advanced Setup	
LOGOUT	(I) Enable NAT (Network Address Translation)	
	RIP Direction	
	Mutteast version	
	Spoof WAN MAC Address from LAN	
	Clone the computer's MAC address IP Address 0 . 0 . 0 . 0	
1.1		
1.1	(6) Appy) Reset	
X		
\mathbf{X}		
X X		
X X		
St	atus: Ready	
Done		100% •

- 1. 登入系統後, 點按 Network > WAN。
- 2. 點選第二頁 WAN。
- 3. 在"ISP Parameters ..."下,在 Encapsulation 旁選用"Ethernet"。
- 在 "WAN IP Address …"下, 點選 "Use fixed IP Address"。然後, 輸入以下資料, 如 (4ii): My WAN IP Address – 192.168.42.88。 My WAN IP Subnet Mask – 255.255.255.0° Gateway IP Address – 192.168.42.254。
- 5. 在 "Advanced Setup"下, 點選 "Enable NAT..."。然後, 選擇以下禎資料, 如 (5ii)。 RIP Direction – Both。 RIP Version – RIP-1。
- 6. 完成以上資料設定後,按下 Apply 鍵儲存資料。



- 7. 點選第一頁 Route。
- 8. 在 "Windows Networking ..." 下, 剔選 "Allow between WAN and LAN"。
- 9. 完成後, 按下 Apply 鍵儲存資料。

Installation Guide & Operation Manual

IV. 修改 LAN IP

C 192.168.42.88 - ZyXEL ZyWALL 5 I	Internet Security Appliance - Windows Internet Explorer				
🚱 🗣 🔊 http://192.168.42.88/rp5y	s.html	47 ×	Live Sear	ch	Q -
🙀 🏟 🌈 192.168.42.88 - ZyXEL ZyWALL	. 5 Internet Security A	6	• 🗟 •	🖶 🔹 🔂 Page 🗸	🗿 Tools 🔹 🎽
7. XEI					HELP (?)
LYNEL					
HOME LAN					
REGISTRATION (2)	AN Static DHCP IP Alias Port Roles				
NETWORK (1)	LAN TCP/IP				
	IP Address (31) 192 . 168 . 0 . 200 RIP Direction (31)	Both	~)		
DMZ	IP Subnet Mask (3ii) 255 . 255 . 0 RIP Version (3i	RIP-1	~		
WLAN	Multicast None V				
WIRELESS CARD	DHCP Setup	-	-		
SECURITY 🛛	DHCP None 💌				
ADVANCED	IP Pool Starting Address Pool Size Pool Size	1280			
REPORTS 🛛 🖸	DHCP Server Address 0 . 0 . 0				
LOGS	DHCP WINS Server 2 0 . 0 . 0 . 0				
MAINTENANCE	For DNS setup please dick here				
LOGOUT	Windows Networking (NetBIOS over TCP/IP)			_	
	Allow between LAN and DMZ				
	Allow between LAN and WLAN				
	Note: You also need to create a Firewall rule.				
	(5) Apply Reset				
					_
XXX					
λ					
Status: Ready					
		1 17	Internel		100%

- 1. 登入系統後, 點按 Network > LAN。
- 2. 點選第一頁 LAN∘
- 在 "LAN TCP/IP"下,在 "IP Address" 旁輸入 LAN Port IP 192.168.0.200。 在 "IP Subnet Mask" 旁輸入 "255.255.255.0"。 RIP Direction – Both。 RIP Version – RIP-1。
- 4. 在 "Windows Networking ..." 下, 剔選 "Allow between LAN and WAN"。
- 5. 完成以上資料設定後,按下 Apply 鍵儲存資料。

Installation Guide & Operation Manual

V. 關閉 Firewall

🖉 192.168.42.88 - ZyXEL ZyWALL 5 Internet Security Appliance - Windows Internet Explorer	
🚱 🕘 👻 🖻 http://192.168.42.88/rp5ys.html	Live Search
😪 🏟 🌈 192.168.42.88 - ZyXEL ZyWALL 5 Internet Security A	🏠 🔹 🔂 🕤 🖶 🔹 🔂 Page 🔹 🎯 Tools 🔹 🎽
ZvXEL	HELP (?)
HOME FIREWALL	
REGISTRATION (2) Default Rule Rule Summary Anti-Probing Threshold Service	
NETWORK Default Rule Setup	
SECURITY (1) (5) Enable Firewall	
IDP Allow Asymmetrical Route (Warning: When this box is checked, all LAN to LAN, WAN to WAN, DMZ to DMZ, WL will bypass the Firewall check.)	AN to WLAN, and VPN to VPN packets
ANTI-VIRUS	
ANTI-SPAM LAN WAN DMZ WLAN VPN	
CERTIFICATES WAN Drop V V (3) Permit V Drop V V Permit V	
AUTH SERVER DM2 Drop V Permit V Drop V Permit V	
ADVANCED V VULAN Drop V V Permit V Drop V V Permit V	
REPORTS V Forme V Forme V Forme V Forme V	
LOGS	
MAINTENANCE (4) (Apply) Reset	
LOGOUT	
Status, ngauy	
Done	😜 Internet 🔍 100% 👻

- 1. 登入系統後, 點按 Security > Firewall。
- 2. 點選第一頁 Default Rule。
- 3. 在中間的表內,修改在 WAN-WAN 相交的參數。把參數改為 "Permit" 及剔選。
- 4. 完成後, 按下 Apply 鍵儲存資料。
- 5. 然後, 把 "Enable Firewall" 功能旁的剔號刪除。
- 6. 再按下 Apply 鍵儲存資料。

Installation Guide & Operation Manual

VI. 啓動 NAT 功能

🖉 192.168.42.88 - ZyXEL ZyWALL 5 Internet Security Appliance - Windows Internet Explorer	
🚱 🕞 👻 http://192.168.42.88/rp5ys.html	💌 🖘 🔀 Live Search
😪 🏟 🍘 192.168.42.88 - ZyXEL ZyWALL 5 Internet Security A	💁 👻 🔝 👘 🖬 🖬 🖓 Page 👻 🎯 Tools 🚽
ZvXEI	HELP ()
HOME NAT	
REGISTRATION (2) NAT Overview Address Mapping Port Forwarding Port Triggering	
NETWORK Steep	
SECURITY Max. Concurrent Sessions	6000
ADVANCED (4) Max. Concurrent Sessions Per Host (31) (7) Enable NAT	4000 (Historical high since last startup: 20)
STATIC ROUTE Address Mapping Rules	
BW MGMT O Full Feature	0/30
DNS REMOTE MGMT Port Forwarding Rules	2/30
UPnP Port Triggering Rules	0/12
ALG	
REPORTS (4)	Reset
LOGS	
MAINTENANCE	
LOGOUT	
Status: Ready	
Done	😜 Internet 🔍 100% 👻

- 1. 登入系統後, 點按 Advanced > NAT。
- 2. 點選第一頁 NAT Overview。
- 3. 在 "NAT Setup" 下, 剔選 "Enable NAT"。然後, 點選 "SUA" 功能。
- 4. 完成後, 按下 Apply 鍵儲存資料。

Installation Guide & Operation Manual

VII. 設定 Port Forwarding 資料

🖉 192.168.42.88 - Zy)	XEL ZyWALL 5 Internet Security Appliance - Wi	ndows Internet Explorer			- 7 ×
🔆 🖉 🗸 🖉 http://19	92.168.42.88/rp5ys.html			💽 🔄 🔀 Live Search	P -
😭 🏟 🎯 192.168.42.8	88 - ZyXEL ZyWALL 5 Internet Security A			🏠 • 🗟 - 🖶 • 🗟	Page 🔹 🍈 Tools 🔹 🎽
7.YEI					HELP (?)
ZYAEL					
номе	NAT	2)			
REGISTRATION	NAT Overview Address Mapping	Port Forwarding Port Triggering			
NETWORK 🛛	Port Forwarding Rules				
SECURITY 🛛	Default Server				
ADVANCED (11)	(31) (31)			Go to Page	
(NAT)(1ii) STATIC ROUTE	1 MTYOS 3	Incoming Port(s)	Port Translation	Server IP Address	
BW MGMT	2 V MTY09	8090 - 8092	0 - 0	192 . 168 . 0 . 73	
DNS	3	0 - 0	0 - 0	0.0.0.0	
REMOTE MGMT	4	0 - 0	0 - 0	0.0.0.0	
UPnP	5	0 - 0	0 - 0	0.0.0.0	
	6	0 - 0	0 - 0	0.0.0.0	
REPORTS M			0 - 0	0.0.0	
MAINTENANCE	9	0 0	0 0	0.0.0.0	
HAINTENANCE	10	0 - 0	0 - 0	0.0.0.0	
LOGOUT	Note 1: You may also need to	create a Firewall rule.			
	Note 2: Port Translation is opt	ional.			
		(5)	Deart		
			Reser		
1 1					
X					
$X \to X$					
\mathbf{X}					
Sta	atus: Ready				
Done				Internet	100%

- 1. 登入系統後, 點按 Advanced > NAT。
- 2. 點選第三頁 Port Forwarding。
- 3. 在中間的表內輸入參數資料。
 - i. 在第1個資料的 Active 位置剔選, 如 (3i)。
 - ii. 在 Name 位置輸入 DVR 名稱, 如 (3ii)。例子: Name MTY08。
 - iii. Incoming Port 的左邊輸入位置是開始值, 如 (3iii)。例子: 8080。
 - iv. Incoming Port 的右邊輸入位置是結束值,如(3iv)。例子: 8082。
 - v. 在 Server IP Address 位置輸入該 DVR 的 IP 地址, 如 (3v)。例子: DVR1 IP 192.168.0.72。
- 4. 如有其他 DVR 資料需要加上,可重複步驟 (3)。
- 5. 完成後, 按下 Apply 鍵儲存資料。

Part VII: MEGAsys Operation

- I. Add DVR Video Icon
- 1. [編輯操作模擬地圖] 2, 開啓需要進行編輯的 Site Map。例子: Site Map BMP886.bmp。
- 2. 點按"插入圖標" 2 鍵, 選擇圖標類型。例子: 圖標類型 DVR。



3. 在 DVR 圖標表中, 點選合適的 icon, 放在 Site Map 中的適合位置。

4.



- 在'DVR Link' 視窗中, 輸入以下資料。
- i. DVR IP 192.168.42.88:8082°
- ii. DVR Type MEGAsys DVR°
- iii. Camera Port 1°
- iv. User admin∘
- v. Password admin^o
- vi. 完成後,按下儲存鍵退出。
- 5. 如果仍有其他的 DVR icon 需要加入, 可以重複步驟 2 至 4。
- 6. 如果完成所有 DVR icon 的加入, 按下 "文件貯存" 🛄 鍵, 儲存及退出。

II. Monitor Video

- 1. 在 Site Map 中, 把鼠標移到需要的 DVR icon 上點按兩下, 影像便會顯示出來。
- 2. 這便是 Remote Live Monitor 的視窗。



Installation Guide & Operation Manual

III. Playback from NAS Server

- 1. 在 Remote Live Monitor 視窗上, 點按 "重放" 鍵, 可選擇在 Local DVR 或 NAS Server 上提取影像播放。
- 2. 出現一個 Playback 視窗。



- 3. 點按 NAS 鍵, 出現 Search Video 視窗。
- 4. 這視窗是從 NAS Server 上提取影像的。

Se	lect File											
Fro	^m 2007 💌	Year	02	▼ Mont	h 14	▼ Day	00	▼ Ho	ur 00	▼ ^{Minute}	00	▼ Second
То	2007 💌	Year	02	▼ ^{Mont}	^h 14	▼ Day	14	▼ Ho	ur 52	▼ ^{Minute}	36	▼ Second
		1 🗆	2	Г 3	□ 4		5	F 6	□ 7	□ 8		(Ciear)
		э 🗆	10	E 11	□ 1	2 🗖	13	14	l 15	☐ 16		All
			S	earch				\square	List	(5)		
	Camera Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral	Date 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 200	/02/1 /02/1 /02/1 /02/1 /02/1 /02/1 /02/1 /02/1 /02/1 /02/1 /02/1 /02/1 /02/1 /02/1 /02/1 /02/1	Start 1 4 11:5 4 11:5 4 11:5 4 11:4 4 11:4 4 11:4 4 11:3 4 11:2 4 11:2 4 11:2 4 11:1 4 11:1 4 11:1 4 11:1 4 11:0 4 11:0	Fime 1 3:00 5:51 2:00 3:41 4:47 0:53 3:00 3:00 5:00 1:00 5:00 1:00 7:00 2:59 3:54 4:50 0:44	otal Time 00:03:25 00:03:10 00:03:52 00:03:55 00:03:55 00:03:56 00:03:56 00:03:56 00:03:56 00:03:59 00:04:01 00:04:01 00:04:02 00:04:05 00:04:05 00:04:05	: Lab	21				
				Open](6)			Close			

- 5. 在 Select File 視窗中,只有一個 channel 的 video 會被剔選,因爲剛才正是監看 #1 影像。按下 List 鍵, MEGAsys 系統便會從 NAS Server 系統中提取相符組合的資料,並在 List 鍵的下方位置顯示。
- 6. 在顯示的資料中點選任何一筆資料後,再按 Open 鍵,該筆影像便會被開啓。



Installation Guide & Operation Manual

- IV. Playback from Local DVR
- 1. 在 Remote Live Monitor 視窗上, 點按 "重放" 鍵, 可選擇在 Local DVR 或 NAS Server 上提取影像播放。
- 2. 出現一個 Playback 視窗。



- 3. 點按"檔案"鍵,出現 Search Video 視窗。
- 4. 這視窗是從 Local DVR 上提取影像的。

Se	lect File											
Fro	^m 2007 💌	Year	02	▼ ^{Mon}	th 14	▼ Day	00	▼ Ho	ur 00	▼ Minute	00	▼ Second
то	2007 💌	Year	02	▼ Mon	th 14	▼ Day	14	▼ He	ur 52	▼ ^{Minute}	36	▼ Second
	v 1	Г	2	Π3	Г	4 🗆	5	□ 6	□ 7	□ 8		(Ciear)
	 9		10	E 11	Г	12 🔲	13	14	l 15	l 16		All
			8	Search					List	(5)		
	Camera Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral Cameral	Date 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 200	/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/	Start 14 113 14 113	Time 59:00 55:51 52:00 48:41 44:47 40:53 36:58 33:00 29:00 25:00 21:00 17:00	Total Tim 00:03:25 00:03:10 00:03:55 00:03:55 00:03:55 00:03:55 00:03:56 00:03:56 00:03:56 00:03:56 00:03:56 00:03:56 00:04:01 00:04:01 00:04:01	e Lab 5 5 5 5 5 5 5	oel				
	Cameral Cameral Cameral Cameral	2007 2007 2007 2007	/02/ /02/ /02/	14 11: 14 11: 14 11: 14 11:	08:54 04:50 00:44	00:04:02 00:04:06 00:04:05 00:04:07						~
				Open		(6)			Close			

- 5. 在 Select File 視窗中,只有一個 channel 的 video 會被剔選,因爲剛才正是監看 #1 影像。按下 List 鍵, MEGAsys 系統便會從 Local DVR 中提取相符組合的資料,並在 List 鍵的下方位置顯示。
- 6. 在顯示的資料中點選任何一筆資料後,再按 Open 鍵,該筆影像便會被開啓。



Part VIII: Monitor from IE

當有需要使用 IE Browse 監看 Local DVR 時, 請留意在 IE 上輸入的路徑資料。

IE web: http://192.168.42.88:8080

這是監看 DVR1 的影像。這個 Port 號碼與 MEGAsys Server 中加入 DVR icon 時的 port 號碼有所不同。

