Bulletin M207022

MEGAsys Watchdog Controller Communication Setup Technical Notes TN-207112901

V.1.0

Watchdog 主要為監察 MEGAsys 系統內部自檢狀態,由外接控制器進行外部監察輸出,MEGAsys 系统與警報控制器 8c500 通訊,門禁 控制器 DDC9k/10/11K 通訊及 MEGAsys Server 本身系统工作情况.一但發現有不正常 Watchdog 馬上輸出接點警報,通知有関需要.

Watchdog 可調整報警時間,方便系統自動調節,如能在時段內自我恢復 Watchdog 不會報警輸出.

結構圖 Diagram:



<Figure 1: System Diagram>

Remarks:

- 1. MEGAsys GUI Server IP 192.168.42.52 Port for MEGAsys – 2901 Countdown Timer – 15sec
- 2. WatchDog Controller IP 192.168.42.99 Port for Watchdog Controller – 2900

Evertech Electronics Ltd – www.megasys.com.hk Nov 2007

SETUP – LAN Module Configuration for WatchDog Controller

首次或修改網絡模塊 (LAN Module) 地址

凡是首次設置網絡模塊的地址或更改模塊地址到不同 Segment 時,便需要修改 IP, 請依照以下步驟設置。

- 1. 把網絡模塊接到 HUB 上。
- 2. 在電腦平台上, 開啓 MS-DOS Command Prompt 視窗。
- 在 MS-DOS Command Prompt 視窗中, 輸入 "arp -s xxx.xxx.xxx 00-20-4a-yy-yy" 指令。目的要電腦在網絡上尋找指令輸入的 MAC Address (00-20-4a-yy-yy-yy), 並且把網絡 地址 (xxx.xxx.xxx.xxx) 寫到持該 MAC Address 的裝置中。
- 4. 然後,開啓 Telnet 的 Port 1。指令如下: 輸入 "telnet xxx.xxx.xxx.xxx 1"。
- 接著,開啓 Telnet 的 Port 9999。指令如下:輸入 "telnet xxx.xxx.xxx 9999"。然後依下 一部份 – "輯網絡模塊 (LAN Module) 的參數" 的步驟進入 LAN Module 的內部進行修改參 數。
- ◆ 指令中的xxx.xxx.xxx, 是指一個獨特的網絡地址。
- ✤ 指令中的 00-20-4a-yy-yy, 是指網絡模塊 (LAN Module) 的硬件地址 (MAC Address)。
- ◆ 使用者需要把LAN Module 的網絡地址和電腦的網絡地址, 放置於相同的 Segment 中, 才可繼續以下設置, 使用 Telnet 設置 LAN Module 使用 UDP 連接方式通訊。

編輯網絡模塊 (LAN Module) 的參數

- ◆ 使用UDP 連接方式。
- 使用 Telnet 方式與網絡模塊連接及通訊。使用者請進入 DOS 模式,在 DOS 平台視窗上,輸入 'telnet xxx.xxx.xxx 9999' 指令。指令中的 'xxx.xxx.xxx' 是指網絡模塊的現有網絡 地址, '9999' 為使用網絡模塊進入 telnet 的指定密碼。例子: 輸入 telnet 192.168.42.99 9999。



2. 在 DOS 平台視窗上, 出現網絡模塊的簡單資料, 請使用者按下鍵盤上的 "Enter" 鍵, 進入設定 模式 (Setup Mode) 。請使用者留意, 勿在此版面停留過久, 否則無法進入設定模式 (Setup Mode) 。



3. 進入設定模式 (Setup Mode) 後,有7個項目給使用者選擇。使用者請選擇 '0'項目 – Server Configuration。爲網絡模塊設定網絡地址 (IP Address), Net Mask 等資料。

EX Telnet 192.168.42.99		- 🗆 ×
Change Setup:		^
Ø Server		
1 Channel 1		
2 Channel 2		
5 Expert		
6 Security		
7 Factory defaults		
8 Exit without save		
9 Save and exit	Your choice ? Ø	
IP Address : (192) .(168) .(Set Cateury IP Address (N) ?	042> .<099>	
Netmask: Number of Bits for	Host Part (A=default) (8)	
Change telnet config nasswor	d (N) ?	
and a compa contra passion		
Change Setup:		
Ø Server		
1 Channel 1		
2 Channel 2		
5 Expert		
6 Security		
7 Factory defaults		
8 Exit without save		
9 Save and exit	Your choice ?	_

i. IP Address – 這是網絡模塊在網絡上的 IP 地址, 是個獨一無二的地址。若需要更改 IP Address, 則在 Cursor 之後輸入, 例如: 192.168.42.99。若不需要更改 IP Address, 則按下 Enter 制便可。

◆ 若網絡上有裝置用了閣下預設的 IP 位址, 網絡模塊便需要使用另一個 IP 位址。

- ii. Gateway Address 這裡沒有使用, 按下 Enter 制便可。
- iii. Netmask 在 Cursor 之後輸入 "8", 然後按下 Enter 制。
 - ♦ 8 代表 IP Netmask 為 255.255.255.0°
- iv. Telnet Configuration Password 沒有使用密碼, 按下 Enter 制便可。
 - ◆ 若認為有需要使用這密碼, 密碼只可輸入 4 個位的字。
- 4. 選擇 '1' 項目 Channel 1 Configuration。設定/ 修改網絡模塊的其他資料。



 Baud Rate - 設定網絡模塊和外置裝置的通訊速度,提供數種通訊速度値給用戶使用 (分別是 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 (預設値), 19200, 38400, 57600, 115200 bits per second)。[例子: Baud Rate? 9600]

Evertech Electronics Ltd – www.megasys.com.hk Nov 2007

- ii. I/F Mode [例子: I/F Mode? 4C], 4C 代表使用 RS-232, 8-bit, no parity, 1stop bit。
- iii. Flow Control 設定握手方式。[例子: Flow Control? 00]
- iv. Port Number 這個數值的範圍由 1 至 65535, Port Number 14000 14009 是應用於設定 改道 (Redirector) 的通訊埠。 [例子: Port Number? 2900] 在這裡是指 LAN Module 的通 訊埠。
- v. Connect Mode 設定網絡模塊如何進行連接, 及收到輸入的訊號會有什麼反應。[例子: Connect Mode? CC]
- vi. Datagram Type 預設値為 00° [例子: Datagram Type? 01]
- vii. Remote IP Address 預設値為 000.000.000。一般指 MEGAsys Server 電腦系統的 IP Address。[例子: Remote IP? 192.168.42.52] 這裡是指 MEGAsys Server 系統的網路地址。
- viii. Remote Port 預設値為 00, 因為沒有使用這功能。[例子: Remote Port? 2901] 在這裡是指 MEGAsys Server 系統的通訊埠。
- ix. Pack Control [例子: Pack Control? 00]
- x. Send Character 1 預設為 00° [例子: Send Char 1? 00]
- xi. Send Character 2 預設為 00° [例子: Send Char 2? 00]

Parameter Setup of MEGAsys.ini

接著, 是設定 Watchdog Controller 的參數。Watchdog Controller 的參數是在 MEGAsys.ini 檔案中設置的。



- 1. 開啓 MEGAsys.ini 檔案。
- 2. 移動右邊的 Scroll Bar, 尋找 "Watchdog" 的參數。
- 第一個參數是 "System WatchDog Controller IP"。在這參數後輸入 WatchDog Controller IP 192.168.42.99。(參數資料請參看 Figure 1 的 Remarks)
- 4. 第二個參數是 "System WatchDog Controller Port"。在這參數後輸入 WatchDog Controller 的 Remote Port – 2900。(參數資料請參看 Figure 1 的 Remarks)
- 第三個參數是 "System WatchDog Countdown Timer"。在這參數後輸入 WatchDog Countdown Timer – 15, 表示若 15 秒內 WatchDog Controller 仍未收到 MEGAsys 系統發給它 的 "在線" 訊號, 便會啓動警報情序。(參數資料請參看 Figure 1 的 Remarks)
- 6. 這三個份數輸入完成後,按"檔案">"儲存"鍵,把修改的資料存檔便可。
- ◆ 修改 MEGAsys.ini 檔案時, 請先把 MEGAsys 系統關閉, 才進行修改及儲存。

System Setup Operation Enabled & Timer Setup

🍪 MEGAsys Security Management System.- Yer 4.00 v32 (Eng) - SERVER 記 🔄 🍃 🥔 端 🗞 🦌 😫 🌑 2 🕒 😣 🤟 Co System Setu 🗉 📑 Camera Setup 🗉 📓 Monitor Setup ~ 🔁 System Setup X Monitor Setup
 Input Points Setup
 Output Points Setup
 Access Control Setup
 System Parameter Setup
 SySTEM PARAMETER S System #1 System Variable Link WatchDog System #2 Setup (4) VIDEO SEQUENTIAL COM (▼ Watchdog Function Enabled (4) stem PRINT EVENT SETUP **RPU Online Status** MASTER INTERLOCK SE EMAIL SETUP
 OPERATOR PASSKEY SE
 SYSTEM SOUND CONTP (3) 2 BIT - Server uild 020709.2 S MACRO EDITOR Controller IP Delay (Second) 192.168.42.99 15 -**5 TCP/IP NETWORK SETU** Local Port: Remote Port Printer Setup
 Torset Table
 Printer Setup
 Task Table
 PHA Setup
 SubKeyboard Partitioning Se 2900 2901 Controller Setup
 Communication Setup Communication Setup Operator Access Level Audio Intercom Setup 🔏 Report Printout 💈 GUI Tree View 🛛 🚝 System Setup 👔 System Event Minilize Time Туре
 Une
 Date

 10:16:57
 2007/11/28

 10:17:00
 2007/11/28

 10:17:00
 2007/11/28

 10:17:00
 2007/11/28

 10:17:00
 2007/11/28

 10:17:00
 2007/11/28
 WatchDog++ TCPIP+++++ TCPIP+++++ TCPIP+++++

完成以上設定後,可以開啓 MEGAsys 系統,進行另一組參數設定。

- 1. [System Parameter Setup] > [System Parameter Setup] •
- 2. 在 "System Setup" 視窗中, 點選第四頁 WatchDog。
- 3. 會看到該頁的中間位置, 會顯示在 'MEGAsys.ini' 檔案內輸入的資料。如資料無誤, 便繼續 下一步驟。否則, 請關閉本系統, 返回 'MEGAsys.ini' 檔案重新設定有關資料。
- 4. 在 'Setup' 方框內, 點剔 "WatchDog Function Enabled" 旁的小方格。會看到這功能名稱旁的 小圓點 (狀態顯示燈) 的顏色 "綠色" 由轉為 "橙色", 並不停閃爍, 表示系統與 WatchDog Controller 已連線。
- 5. 設定完成後,退出該頁便可。
- ◆ WatchDog Controller Countdown (Delay) Timer 的預設值為 20sec。
- ✤ 所有在 'WatchDog Controller Setup' Field 內的參數, 必須在 MEGAsys.ini 檔案內修改及儲存。

Start WatchDog Function

當接線步驟和系統設定的工序完成,便可能正式使用。以下是一個系統簡說:

操作人員登入 MEGAsys 系統後,系統會即時給 WatchDog Controller 一個訊號,通知 WatchDog Controller 系統一切安好,並保持在線狀態。

System Setup Concerner Setup System Parameter Setup System Parameter Setup System Status Controller Setup	🥩 MEGAsys Security Management System Ver 4	.00 v32 (Eng) - SERVER			
System Setup Monitor Setup Monitor Setup Output Points Setup Access Control Setup System Parameter Setup System Setup System Sound Control MacRo E DITOR MacRo E D	1 🔁 🚰 💺 🖇 🎜 💴	ا 🍇 🔝 🚵 ه	🛉 🎦 🔘	•	•
Minize Active	Camera Setup Camera Setup Camera Setup Camera Setup Camera Setup Camera Setup Control Setup Control Setup Camera Setup Ca	Controller IP 1200 120	yatem #2 Y System Variab chidog Function Enabled line Status (2 ller Setup Dek Remote Port [2901	(2) WatchDog (2i) 2ii)	2 BIT - Server wie 020709.2 2
10:16:57 2007/11/28 WatchDog+ 192.168.42.99@RemotePort.2900/Local.2901 - Init (1) 10:17:00 2007/11/28 TCP/IF+++++ L4H Sucket Initialize 4001 10:17:00 2007/11/28 TCP/IF+++++ L4H Sucket Initialize 4001	Minice Active Time Date Type 10:16:57 2007/11/28 WatchDog++ 10:17:00 2007/11/28 TCPIR-++++ 10:12:00 2007/11/28 TCPIR-++++	192.168.42.99@RemotePor	::2900/Local:2901 - Init i01	Descritpion (1)	

- 操作人員會在 "System Events Log" 視窗中看到以下訊息 WatchDog ++ 192.168.42.99@RemotePort:2900/Local:2901-Init。這表示系統已成功與 WatchDog Controller 連接。
- 一般的設備 (例如: ET-8C500/8C800, DDC9000/10K/11K ...) 的通訊狀態, 在主功能按鈕中有 表示。而 WatchDog Controller 的通訊狀態, 在 [System Parameter Setup] > 第四頁 – WatchDog 功能中表示。
 - i. 在 'Setup' <u>方框內的第一個燈 (小圓點)</u> 是顯示 MEGAsys 系統與 WatchDog Controller 的通訊狀態。閃爍 綠橙交替, 表示通訊正常。
 - ii. 第二個燈 (小圓點) 是顯示 RPU 的通訊狀態。綠色燈 表示 RPU 與 MEGAsys 系統 的通訊正常;若是紅色燈 – 表示 RPU 與 MEGAsys 系統的通訊不正常,失去聯絡, MEGAsys 系統便會發出訊號通知 WatchDog Controller 系統有不正常現象,要求發出 警報動作。
 - iii. 所有系統訊息和警報訊息,都會在 "System Event Log" 和 "Alarm Log" 中顯示。

Operation & Testing Hints

<u>狀態 / 動作</u>	<u>MEGAsys Server 狀態</u>	<u>WatchDog Controller</u> <u>狀態</u>	<u>其他控制器裝置</u> (<u>RPU)</u> (例: ET-8C500 控制器)
1. 正 常 啓 動 MEGAsys 系統	 在 System Event Log 中,顯示 'WatchDog ++ <u>192.168.42.99@RemotePort:2900/Loc</u> <u>al:2901 - Init</u>',表示系統已成功與 WatchDog Controller 連接。 在 WatchDog 一頁中,WatchDog Function 旁的 LED 會不停閃爍著。 RPU Online Status 旁的 LED 燈會亮起 '綠' 燈。 	 與系統接通後, Comm. LED (CH1 – TX & RX) 會不停閃動, 表示已連接。 Output Z1 LED 'OFF' Output Z2 LED 'OFF' 	 ●與系統接通後, Comm. LED (CH1 – TX & RX) 會 不停閃動,表示已連接。
2. Server Normal Terminate	7	 沒有 Comm. Polling Output Z1 LED 'OFF' Output Z2 LED 'OFF' 不會發出相關警報動作 	● 沒有 Comm. Polling
3. 'Off' WatchDog Function Enabled	/	 沒有 Comm. Polling Output Z1 LED 'OFF' Output Z2 LED 'OFF' 不會發出相關警報動作 	 繼續 Comm. Polling
4. Server Offline	 在 System Alarm Log 中, 顯示 'WatchDog Controller are not present, 表示系統與 WatchDog Controller 已<u>失</u> <u>去</u>聯絡。 接著, 顯示 'RPU Offline' 訊息, 表示系 統與 RPU Controller 亦已<u>失去</u>聯絡。 RPU Online Status 旁的 LED 燈會轉為 '紅'燈。 	 沒有 Comm. Polling 當系統顯示與 WatchDog Controller 已失去聯絡的訊息 後 15sec, Output Z1 LED 'ON' Output Z2 LED 'OFF' 發出相關警報動作 	● 沒有 Comm. Polling
5. Server Resume	 RPU Online Status 旁的 LED 燈會轉回 ·綠' 燈。 在 System Alarm Log 中, 顯示 'RPU Resume' 訊息,表示系統與 RPU Controller 已重新聯絡。 	 重新開始 Comm. Polling 與系統接通後, Output Z1 LED 'OFF' Output Z2 LED 'OFF' 	● 重新開始 Comm. Polling



Evertech Electronics Ltd – www.megasys.com.hk

Nov 2007

			.=.=.=.
7. RPU Resume	 RPU Online Status 旁的 LED 燈會轉回 '綠' 燈。 在 System Alarm Log 中, 顯示 'RPU Resume' 訊息,表示系統與 RPU Controller 已重新聯絡。 	 重新開始 Comm. Polling 當系統顯示 RPU Resume 的 訊息後, Output Z1 LED 'OFF' Output Z2 LED 'OFF' 	• 重新開始 Comm. Polling
B System	a Ålarm Log		
Copy	to Clipboard Mini Active	Description	1
11222 11222 11222 11232 11232 11232 11232 11232 11232 11232 11232 11232 11232 11232 11232 11232 11232 11232	2007/11/29 Tanger++++ Circuit Shott Zone: 0005 2007/11/29 Tanger++++ Circuit Shott Zone: 0007 2007/11/29 Tanger++++ Circuit Shott Zone: 0008 2007/11/29 Tanger++++ Circuit Shott Zone: 0013 2007/11/29 Tanger++++ Circuit Shott Zone: 0013 2007/11/29 Tanger++++ Circuit Shott Zone: 0015 2007/11/29 Tanger++++ Circuit Shott Zone: 0015 2007/11/29 Tanger++++ Circuit Shott Zone: 0015 2007/11/29 Tanger++++ Circuit Shott Zone: 0018 2007/11/29 Tanger++++ Circuit Open Zone: 0018 2007/11/29 Tanger++++ Circuit Open Zone: 0018 2007/11/29 Tanger++++ Circuit Open Zone: 0015 2007/11/29 Tanger++++ Circuit Open Zone: 0015 2007/11/29 Circuit Apen Zone: 0015 (6) 2007/11/29 Circuit Apen Zone: 0015 (7) 2007/11/29 Circuit Apen Zone: 0015 (7) 2007/11/29 Circuit Apen Zone: 0015 (7)		
s 🔔 s	ystem Alarm Log 🛛 🜮 System Events 📗 DVR Online Satus 🛛 🍹 Tree A	ccess EagleMage	
t3 - System	A Events Minize Active		
Tom 11.281 11.381	Dote Type 5 2007/11/29 WatchDog+ 5 2007/11/29 TCPIP+++++ 6 2007/11/29 TCPIP+++++ 5 2007/11/29 TCPIP+++++ 6 2007/11/29 TCPIP+++++ 7 2007/11/29 TCPIP+++++ 8 PUC connect with: 12/158, 42, 89, 40 7 2007/11/29 TCPIP+++++ 8 PUC connect with: 12/158, 42, 89, 40 7 2007/11/29 TCPIP+++++ 8 PUC connect with: 12/158, 42, 89, 40 7 2007/11/29 TCPIP+++++ 8 PUC connect with: 12/158, 42, 98, 40 7 2007/11/29 TCPIP+++++ 9 2007/11/29 TCPIP+++++ 2007/11/29 TCPIP+++++ 9 2007/11/29 TCPIP+++++	Description 4:2901 - Init fort: 1900 01 - Local Port: 14000 .sogg (8)	
		`(13)	
Sy	stem Alarm Log 🛛 🐼 System Events 🜗 DVR Online Satus 🛛 🔁 Tree A	ccess 🖨 EagleMage	
	a y y anna ann i 📭 👘 👘 👘		
8. Manual Key Bypass ' ON '	 在 System Event Log 中, 顯示 'WatchDog Panel Manual Shunting On' 訊息, 表示 WatchDog Controller 已 <u>進入 '撤防'</u> 狀態。 WatchDog Function 旁的 LED 仍會不 停閃爍著。 RPU Online Status 旁的 LED 燈會亮起 '袋' 燈。 	 繼續 Comm. Polling 系統發出 Shunting On 訊息後 15sec, Output <u>Z2</u> LED 'ON' Output <u>Z1</u> LED 'OFF' 	▪ 繼續 Comm. Polling
9. Manual Key Bypass 'ON' – Server Offline	 在 System Alarm Log 中,顯示 WatchDog Controller are not present, 表示系統與 WatchDog Controller 已<u>失</u> 去聯絡。 接著,顯示 'RPU Offline' 訊息,表示系統與 RPU Controller 亦已<u>失去</u>聯絡。 RPU Online Status 旁的 LED 燈會轉爲 (红' 愛。 	 沒有 Comm. Polling Output <u>21</u> LED 'OFF' Output <u>22</u> LED 'ON' 不會發出相關警報動作 	● 沒有 Comm. Polling
10. Manual Key Bypass 'ON' – Server Resume	 ▲ 煜。 ■ RPU Online Status 旁的 LED 燈會轉回 (綠) 燈。 ● 在 System Alarm Log 中, 顯示 'RPU Resume' 訊息,表示系統與 RPU Controller 已重新聯絡。 	 重新開始 Comm. Polling Output <u>Z1</u> LED 'OFF' Output <u>Z2</u> LED 'ON' 	● 重新開始 Comm. Polling
11. Manual Key Bypass 'ON' – RPU Offline	• 在 System Alarm Log 中, 顯示 'RPU Offline' 訊息,表示系統與 RPU Controller 已 <u>失去</u> 聯絡。 • RPU Online Status 旁的 LED 燈會轉爲 '紅'燈。	 沒有 Comm. Polling Output <u>21</u> LED 'OFF' Output <u>22</u> LED 'ON' 不會發出相關警報動作 	● 沒有 Comm. Polling
12. Manual Key Bypass 'ON' – RPU Resume	 在 System Alarm Log 中, 顯示 'RPU Resume' 訊息,表示系統與 RPU Controller 已<u>重新</u>聯絡。 RPU Online Status 旁的 LED 燈會轉回 '綠' 燈。 	 重新開始 Comm. Polling Output <u>Z1</u> LED 'OFF' Output <u>Z2</u> LED 'ON' 	● 重新開始 Comm. Polling
13. Manual Key Bypass 'OFF'	 在 System Event Log 中,顯示 'WatchDog Panel Manual Shunting Off 訊息,表示 WatchDog Controller 已 <u>進入 '佈防'</u>狀態。 WatchDog Function 旁的 LED 仍會不 停閃爍著。 RPU Online Status 旁的 LED 燈會亮起 	 繼續 Comm. Polling Output <u>Z1</u> LED 'OFF' Output <u>Z2</u> LED 'OFF' 	▪ 繼續 Comm. Polling



◆ 在'撤防'狀態下 MEGAsys 系統對收到的警報訊息不會理會, 及不會發出相關的警報動作。