Technical

Bulletin M208004

## MEGAsys Alt-Keyboard For Client/Server (Visiowave and MAX1000) Technical Notes TN-20800401 v1.1

2007/05/15 Evertech Electronics Ltd. 增加副控 Alt-Keyboard 後可使 Client 的使用 PTZ 功能加强,在 IP 的切换及雲台控制.



1a) MEGAsys Server Side Setup - Visiowave

- A) 順序設定 Visiowave 的 IP 地址及視頻口, PTZ 口等, 如上例 Cam No "1"等於 IP:192.168.42.45
  5001 是視頻的埠口.
  - 8001 是云台的埠口.
- B) 順序設定 Visiowave 的 输出解碼口, IP 地址及埠口, 如上例 Mon No "1" 等於 IP:192.168.42.45:7002

1b) MEGAsys Server Side Setup – MAX1000 Matrix System

MEGAsys Security Management System 1	er 4.00 v32 (GB) - SERVER	X
1 🖀 🕄 🕹 🎜 🕏	- °o 🛐 🖹 🔌 🦏 🖿 🔍 💻 🚯 🔸 🔸 🔒	2
B 953557 1)	■ 系统参数编辑 ×	
招会Collapse 展开Expand 下 连图		
田 國 相影机参数编辑	系统参数#1 系统参数#2 系统参数#3	
○ ■ 監視器参数编辑		
□ 3 副控键盘授权控制参数编辑		医 馬
④ 任务使用列表		
🐂 音频对讲机设定	S媒体现物清谐 Video Capture - 系統的支持	
田 🌇 输入设备参数编辑		
田 🗃 輸出设备参数编辑	C No Video Laid (* 主经制(Master)	
🦉 HA 设定	C VHW Support C 副控制(Slave)	
资 事件时间控制	C Shell Stop	
由 🧯 過速程序	C DV IEEE1394 39	003 1 10
指 控制器参数编辑	Config	
由 🖳 门禁控制器参数	DCU Type	
日 西 五法州政编辑	94.500 Build 020209.4	004
▲ 展航参数编辑 41	Sund U20703.4	
副 视频切换时序编辑	THE RESERVED STORE	
● 矩阵装置设定	PANASUNICS SX550	005 2
4 打印涂汗放定	AD18	
· 如 土机物面)注初改定	+HILIPS/HYBORING	005 014
3 运会广场编辑	APHILIPS/Logical No. MILYNX MILYNX	
教文字編編器	TERAMAGE	007 015
■ 主机输出输入设定	指标項批地图名称 Pointer Map	
M TCP/IP局部网络分站列表	名称 対策 「副的皇示	
🚰 打印机设定		008 016
🔉 系统通讯		
📔 操作员等级授权		000
由 🔌 打印记录	■ 矩阵输出設置編輯 - Matrix Output Define	选择 SW
	· 視频编码器校定 4) 設定输出用的解碼	取消
	Mon No: Video Server IP Enable User User IP Level Unannel A	
	002 132103 192 158 42 100(601 206) 520602	
	004 192 158 42 100(6013@6053@803)	
GUI 開存树状操作	005	
	006	
Sec. of the second second	- 007	
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
	- 009	
#3100 H400 \$735		
	011	
	Ender Terrer Church of La (P/00012000) #拼筆: 002	
	Concerning and the second seco	
	παλ	
A SHEADARD A LAND		

A) 設定 Server"5)"可使用的 MATRIX 种類

B) 設定 MATRIX 输中使用的编碼 Codec"3-4)"及使用通道.

2a) Client Side Setup - Visiowave



- C) ET-KB3000 是以 9600,n,8,1 速度, 通过通訊串口連接, 例是使用 com10 D) 存档到 MEGAsys.INI 文件上, 所有改動, 需重新起動 MEGAsys 系统.
- 2b) Client side setup MAX1000 Matrix System

![](_page_3_Picture_5.jpeg)

MEGAsys GUI System - MEGAsys Alt-Keyboard Control

3) KB3000 Setup 設置.

按動"Set"键 2 秒, 直到進入以下主菜单

- 1. Keyboard setup
- 2. Dome setup
- 3. Protocol Select
- 4. Exit Menu

設定地址:

撰 1) > *1)Set Keyboard Parameter* > *Set KB ID* Joystick 向右勃為撰項.

输入"1"> "Ent"鍵

"Success!" 成功显示

Joystick 向左勃退出回主菜单..

1) Keyboard setup 2) Dome setup

- 3) Protocol Select
- 4) Exit Menu
- 撰 3) > 1) Matrix 2) Dome
- 撰 1) > 1) Pelco Matrix (右勃撰項) "Success!" 成功显示

完成.

4) 一般操作: 切换摄像机到指定监视器上, 例如监视器 #12 看摄像机 #45

按: "1", "2", "Mon" 及: "4", "5", "Cam"键.便可

要看下一个摄像机#46,可直按下一"**Next**"键便可. 切换上一个摄像机#44,可直按下一"**Prev**"键便可.

![](_page_4_Picture_21.jpeg)